

CHAIN WHIP • KETTENPEITSCH

10-12 speed • 10-12-fach

Item no. • Art.-Nr.

BC2TL-0073

EAN • EAN

4260683740525

MSRP incl. VAT • UVP inkl. MwSt

19,95 €

Part no. • Teile-Nr.

3027

Country of origin • Ursprungsland

TW

Quick description • Kurzbeschreibung

The tool is used for the exchange of cassettes. • Das Werkzeug dient dem Tausch von Kassetten.

Technical data • Technische Daten

Category • Kategorie

Tools • Werkzeuge

Dimension • Abmessung

265 x 50 x 15 mm

Weight • Gewicht

224 g



Product information • Produktinformation

The chain whip lets you replace cassettes quickly. It holds the cassette securely so that the lockring can be loosened and the cassette removed. The ergonomically designed rubber handle guaranteed a firm grip even when wearing gloves. • Die Kettenpeitsche dient dem schnellen Austausch von Kassetten. Mit ihr kann die Kassette fixiert werden, sodass sich der Verschlussring lösen und die Kassette demontieren lässt. Der ergonomisch geformte Gummigriff garantiert auch mit Handschuhen einen sicheren Halt.

Features • Merkmale

- High-grade stainless steel • hochwertiger rostfreier Stahl
- 14.5-cm-long handle gives good leverage • 14,5 cm langer Griff ermöglicht große Hebelwirkung
- Ergonomically designed, rubberised handle • ergonomisch geformter, gummierter Griff
- Suitable for 10-12 speed gears • für 10-12-fach Schaltungen geeignet

Safety instructions • Sicherheitshinweise

- From time to time, check that the chain links are well oiled and move freely. • Überprüfen Sie gelegentlich, ob die Kettenglieder gut geölt und frei beweglich sind.

Verification of conformity • Konformitätsnachweis

The manufacturer declares that the product complies with the essential requirements of the EU conformity directives when used as intended. The proof of CE conformity is to be requested from the manufacturer. • Der Hersteller erklärt, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen der EU-Konformitätsrichtlinien erfüllt. Der Nachweis der CE-Konformität ist beim Hersteller zu erfragen.

Instructions • Bedienungsanleitung

1. Place the chain on one of the larger sprockets of the cassette. • Kette auf eines der größeren Ritzel der Kassette auflegen.
2. Use a tool to remove the cassette lockring, holding the cassette in place using the chain whip. • Verschlussring der Kassette mithilfe eines Abziehers demontieren, dabei mit der Kettenpeitsche gegenhalten.
3. Remove the chain whip • Kettenpeitsche entfernen.

Waste & Disposal • Abfall & Entsorgung

Ensure that the product is disposed of professionally and appropriately. The product must be dismantled before disposal. • Achten Sie auf eine sach- und fachgerechte Entsorgung. Das Gerät sollte nur im demontierten Zustand entsorgt werden.

- Do not dispose of the device in the domestic waste; take it to your local recycling centre. • Entsorgen Sie das Gerät nicht über den Hausmüll, sondern bringen Sie es zum örtlichen Wertstoff- oder Recyclinghof.
- The product and all packaging must be recycled in an environmentally friendly manner. • Das Gerät und alle Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.