

DIGITAL HANGING SCALE

Digitalwaage
Balanza Digital

EN Our digital hanging scale lets you weigh bicycles, frames, wheels and other components to a precision of up to ± 5 g. The BLUECHAIN digital scale's measurement range is from 20 g to 50 kg. With tare function and automatic deactivation.

The scale is powered by two AAA batteries. They are **not** included.

Caution

- The scale must be fastened to securely hold the item weighed. Pay particular attention to the lever forces, e.g. when mounting on a work stand holder.
- For an accurate measurement result, the scale must be suspended freely and vertically. The item weighed must not move during weighing.
- Do not overload the scale. The measurement range ends at 50 kg.
- Please remove the batteries if the scale is unused for an extended period.
- Use a clean, lint-free cloth to wipe the scale. Do not use water or cleaning agent.

DE Wiegen Sie mithilfe unserer Digitalwaage Räder, Rahmen, Laufräder und auch weitere Komponenten mit einer Genauigkeit von bis zu ± 5 g ab. Die BLUECHAIN Digitalwaage hat einen Messbereich von 20 g bis 50 kg. Mit Tara-Funktion und automatischer Abschaltung.

Die Waage benötigt zum Betrieb zwei AAA-Batterien. Diese befinden sich **nicht** im Lieferumfang.

Warnung

- Die Waage muss so befestigt werden, dass sie das zu wiegende Gut sicher trägt. Achten Sie insbesondere auf Hebelkräfte, z. B. bei der Montage an der Aufnahme eines Montageständers.
- Zur Erzielung eines korrekten Messergebnisses muss die Waage frei und senkrecht hängen. Der zu wiegende Artikel darf sich beim Wiegevorgang nicht bewegen.
- Überladen Sie die Waage nicht. Der Messbereich endet bei 50 kg.
- Entfernen Sie bei längerer Nichtbenutzung bitte die Batterien.
- Benutzen Sie ein fusselfreies, sauberes Tuch zum Abwischen der Waage. Nehmen Sie weder Wasser noch Reinigungsmittel!

ES Pesa las ruedas, los cuadros, las ruedas y otros componentes con una precisión de hasta ± 5 g utilizando nuestras básculas digitales. La balanza digital BLUECHAIN tiene un rango de medición de 20 g a 50 kg. Con función de tara y desconexión automática.

La báscula necesita dos pilas AAA para funcionar. Esto **no** está incluido en el contenido de la entrega.

¡Atención!

- Las balanzas deben fijarse de manera que soporten con seguridad la mercancía que se va a pesar. Presta especial atención a las fuerzas de palanca, p. ej., al montar la báscula en el soporte de un puesto de montaje.
- Para conseguir un resultado de medición correcto, la báscula debe colgar libremente y en posición vertical. El objeto a pesar no debe moverse durante el proceso de pesaje.
- No sobrecargues la báscula. El rango de medición termina en 50 kg.
- Por favor, retira las pilas si la balanza no se va a utilizar durante mucho tiempo.
- Utiliza un paño limpio y sin pelusas para limpiar la báscula. No utilices agua ni productos de limpieza.