

BOTTOM BRACKET WRENCH • LAGERSCHALENSCHLÜSSEL

with Mounting Tool • mit Kurbelmontage-Werkzeug

Item no. • Art.-Nr.

BC2TL-0026

EAN • EAN

4260683740419

MSRP incl. VAT • UVP inkl. MwSt

17,95 €

Part no. • Teile-Nr.

3005

Country of origin • Ursprungsland

TW

Quick description • Kurzbeschreibung

The Bottom Bracket Wrench with Mounting Tool was designed to make changing cranks and bottom brackets quick and easy. • Der Lagerschlüssel mit Kurbelmontage-Werkzeug ist für den schnellen und einfachen Wechsel von Kurbeln und Innenlagern von Fahrrädern konzipiert.

Product information • Produktinformation

The bottom bracket wrench was designed to make replacing Hollowtech II bottom brackets and cranks quick and easy. The crank mounting/removal tool is included and is stored safely on the wrench. The rubberised handle ensures a secure grip. Stainless steel makes the tool particularly durable. • Der Lagerschalenschlüssel wurde für das schnelle und unkomplizierte Wechseln von Hollowtech II Lagerschalen und Kurbeln konzipiert. Das Werkzeug zur De-/Montage der Kurbel befindet sich im Lieferumfang und wird sicher am Schlüssel verwahrt. Der gummierte Griff bietet sicheren Halt. Rostfreier Stahl garantiert eine lange Lebenszeit des Werkzeuges.

Features • Merkmale

- High-grade stainless steel • hochwertiger und rostfreier Stahl
- For Hollowtech II bottom brackets • für Hollowtech II Innenlagerschalen
- Incl. crank mounting tool for Hollowtech II cranks • inkl. Kurbelmontagewerkzeug für Hollowtech II Kurbeln

Verification of conformity • Konformitätsnachweis

The manufacturer declares that the product complies with the essential requirements of the EU conformity directives when used as intended. The proof of CE conformity is to be requested from the manufacturer. • Der Hersteller erklärt, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen der EU-Konformitätsrichtlinien erfüllt. Der Nachweis der CE-Konformität ist beim Hersteller zu erfragen.

Instructions • Bedienungsanleitung

1. Place the chain on the bottom bracket housing before changing the bottom bracket. • Kette auf das Tretlagergehäuse auflegen, bevor das Innenlager gewechselt wird.
2. Use the crank tool to remove the crank bolt on the left crank arm. • Kurbelschraube am linken Kurbelarm mithilfe des Kurbelmontagewerkzeuges demonstrieren.
3. Loosen the locking bolts and use a small screwdriver to lift the safety plate. • Sicherungsschrauben lösen und Sicherungsplatte mit kleinem Schraubendreher anheben.
4. Remove the left crank arm and use a rubber hammer to tap the drive side out. • Linken Kurbelarm abziehen und Antriebsseite mit Schonhammer herausklopfen.
5. Replace the old bottom bracket. Turn the bottom bracket shells against the direction of travel to remove them. • Innenlager tauschen. Lagerschalen werden entgegen der Fahrtrichtung gelöst.

Waste & Disposal • Abfall & Entsorgung

Ensure that the product is disposed of professionally and appropriately. The product must be dismantled before disposal. • Achten Sie auf eine sach- und fachgerechte Entsorgung. Das Gerät sollte nur im demontierten Zustand entsorgt werden.

- Do not dispose of the device in the domestic waste; take it to your local recycling centre. • Entsorgen Sie das Gerät nicht über den Hausmüll, sondern bringen Sie es zum örtlichen Wertstoff- oder Recyclinghof.
- The product and all packaging must be recycled in an environmentally friendly manner. • Das Gerät und alle Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

