

## QR ADAPTOR • SCHNELLSPANNER ADAPTER

for Work Stand Race PRO • für Race PRO Montageständer

Item no. • Art.-Nr.

BC2TL-0036

EAN • EAN

4260683740518

MSRP incl. VAT • UVP inkl. MwSt

34,95 €

Part no. • Teile-Nr.

908A

Country of origin • Ursprungsland

TW

Quick description • Kurzbeschreibung

The object is an add-on to the Race Pro mounting stand and is used to fix quick release mounts. • Das Objekt ist ein Zusatz zum Race Pro Montageständer und dient der Fixierung von Schnellspanneraufnahmen.

Product information • Produktinformation

Do you have our BLUECHAIN Work Stand Race PRO and still own bikes with quick-release skewers? Then you need our QR Adaptor to secure them properly. The slide grips quick-release forks and frames (100 mm QR forks and 130/135 mm QR drop-outs) tightly. • Du besitzt unseren BLUECHAIN Montageständer Race PRO und hast noch Räder mit Schnellspannern? Dann benötigst du zur korrekten Fixierung unseren Schnellspanner-Adapter. Der Schlitten eignet sich zur sicheren Aufnahme von Gabeln und Rahmen mit Schnellspannern (Gabel QR 100 mm und Ausfallenden QR 130/135

Features • Merkmale

- Replacement part for Work Stand Race PRO • Ersatzteil für Race PRO Montageständer
- Holds forks and drop-outs with QR skewers (100 and 130/135 mm wide) • zur Aufnahme von Gabeln und Ausfallenden mit Schnellspannern (100 bzw. 130/135 mm Breite)

Safety instructions • Sicherheitshinweise

- From time to time, check that the chain links are well oiled and move freely. • Überprüfen Sie gelegentlich, ob die Kettenglieder gut geölt und frei beweglich sind.

Verification of conformity • Konformitätsnachweis

The manufacturer declares that the product complies with the essential requirements of the EU conformity directives when used as intended. The proof of CE conformity is to be requested from the manufacturer. • Der Hersteller erklärt, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen der EU-Konformitätsrichtlinien erfüllt. Der Nachweis der CE-Konformität ist beim Hersteller zu erfragen.

Waste & Disposal • Abfall & Entsorgung

Ensure that the product is disposed of professionally and appropriately. The product must be dismantled before disposal. • Achten Sie auf eine sach- und fachgerechte Entsorgung. Das Gerät sollte nur im demontierten Zustand entsorgt werden.

- Do not dispose of the device in the domestic waste; take it to your local recycling centre. • Entsorgen Sie das Gerät nicht über den Hausmüll, sondern bringen Sie es zum örtlichen Wertstoff- oder Recyclinghof.
- The product and all packaging must be recycled in an environmentally friendly manner. • Das Gerät und alle Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

