

ISM Sättel sind optimal geformt und deshalb auch anders als traditionelle Fahrrad Sättel. Unser patentiertes Design hilft nicht nur zu einer ausgeglichenen Durchblutung sondern versichert ebenso einen noch nie zuvor, in dieser Art dagewesenen Komfort. Nie wieder ein taubes Gefühl!

Aber all das braucht die richtige Montierung Ihres ISM Sattels.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen wie Sie Ihren ISM Sattel montieren, dass er perfekt zu Ihrer Körperhaltung passt.

- 1) Wenn Sie vorhaben unseren ISM zu montieren, empfehlen wir Ihnen die "5 und 5 Regel" für die Anfangsposition. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Fahrradsattel, muss der ISM Sattel ca. **5cm** weiter hinten montiert werden. ISM Sättel sind so designed, dass der komplette 'Nasen' Teil vorne fehlt, deshalb muss der Sattel weiter hinten angebracht werden, als normalerweise. Wenn Sie das Gefühl haben Ihr ISM sei vorne zu breit, einfach an einer anderen Position noch einmal versuchen. In den meisten Fällen führt 1 cm weiter hinten zu dem Besten Fahrgefühl, dass Sie jemals hatten.



- 2) Gemessen vom höchsten Punkt des Sattels bis zur Ebene, sollten Sie ihren ISM Sattel auch 5 mm tiefer montieren als Ihren vorherigen Sattel. Der Grund warum der Sattel tiefer eingestellt werden sollte ist, dass Sie auf einem ISM Sattel automatisch höher sitzen, da Ihre Sitzknochen anstatt des Weichteilbereichs direct auf dem Sattel rüstet.

Verlassen Sie sich nicht auf die angegebenen Nummern auf den Sättel, diese sind nicht einheitlich

und von Hersteller zu Hersteller verschieden. Nur eine zielgesetzte Größe kontrolliert mit einem Maßband wird zu der richtigen Position führen.

***NOTIZ:** Für Sitzhöhe und Dämpfer ist unsere "5 und 5 Regel" nur eine Anfangsposition. Es gibt eine große Anzahl an Fahrradsättel am Markt, viele Menschen brauchen 2-3cm mehr Dämpfer am Sattel oder 2-5mm mehr Sitzhöhe, dass ist natürlich ganz verschieden. Um jeden Zweifel ausschließen zu können, wenden Sie sich am besten an einen Profiradeinsteller.

- 3) Als nächsten Schritt: Der Abstützwinkel Ihres Sattels. Viele Fahrradfahrer haben es lieber wenn Ihr ISM parallel zum Boden schaut oder leicht nach unter gekippt ist. Da gibt es keine richtige oder falsche Antwort, jeder wird die richtige Neigung seines Sattels spätestens nach ein paar Probefahrten mit dem neuen ISM Sattel kennen. Die Umstellung wird anfangs mehr zu spühren sein, aber sich danach zum Positiven wenden.

Häufig gestellte Fragen:

1. Ist es gute bei der ersten Testfahrt gleich 160 kilometer zu radeln?
- Wir würden es Ihnen raten wenn Sie Ihre ersten Test Fahrten kurz halten. Sie sollten in Ruhe herausfinden wohin Ihr Gewicht auf dem Sattel verlagert wird, da es ganz anders ist als auf einem herkömmlichen Sattel, ihr Körper braucht vor allem seine Zeit um sich an den neuen ISM Sattel zu gewöhnen.
2. Kann ich die vorderen "Arme" des Sattels verbinden?
-Nein.. Da würde die Garantie außer Kraft setzen. Es würde auch nicht mehr die Funktion des ISM Sattels gewährleistet sein. Die Durchblutung wird dadurch ebenso beeinträchtigt. Die Bandbreite des Sattels wurde für Ihre Gesundheit, Wellness und natürlich Ihren Komfort designed. Wenn ihr Sattel richtig montiert ist, gibt er Ihnen ein Gefühl, dass sie nicht so schnell vergessen werden.
3. Was ist wenn mein ISM Sattel zu weich oder hart ist?
-Wir produzieren verschiedene Modelle mit verschiedenen Sitzkissen und verschiedenen Dämpfungen. Wir bitten Sie unsere website für mehr Informationen über ISM Sättel zu besuchen.
4. Wo kann ich mehrere Informationen über die Montage eines ISM Sattels finden?
-Wir bieten eine FAQ Fachgruppe, mit einigen Montagevideos unter www.ismseat.com.

1909 Foggy Ridge Parkway #102

Lutz, Florida 33559

Ph: 813-909-1441

Distributor for Austria and Germany: T1 Sports Marketing GmbH, Währingerstrasse 99-1, 1180 Wien, Austria.

www.t1-sportsmarketing.com, info@t1-sportsmarketing.com, +43 (0)660 5043600